



Plan de situation sans échelle

LEGENDES

- Espaces de stationnement "non clos"
- Clôture fond de lot
- Clôture façade de lot
- Limites de lot
- Clôture en plaques béton
- Haie paysagère
- Mur et technique

NB IMPORTANT:

- L'emplacement des réseaux est celui du plan V.R.D. projet, les constructeurs devront en vérifier l'emplacement exact avant construction.
- Compte tenu des activités de chantier, les constructeurs devront impérativement vérifier les cotés périmétriques avant construction.
- Tous les sommets des lots seront matérialisés par des bornes O.G.E. sauf indication contraire et dans la limite du possible, sinon elles seront décalées. Leur implantation définitive ne pourra être effectuée qu'une fois les travaux de démolition et de terrassement terminés.
- Toute anomalie devra être signalée au cabinet de Géomètres-Experts G.E.F.A.



1, Rue d'Aquitaine
28110 LUCE
Tel : 02 37 33 31 80
accueil@saedel.fr



G.E.F.A.
Géomètres-Experts Foncier Associés
Ordre des Géomètres - Experts n° 2010D1000001
Agence d'Eure et Loir
18, Rue du Maréchal Manoury
28130 MAINTENON
Tel : 02.37.23.00.50
Fax : 02.37.27.10.94
Mail : mail@gefa-expert.com

GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR